

## MP-2 취급설명서

MP-2는 Micogic製 프로브포지셔너의 전용 경질금도금 프로브세트입니다.

### 내용물



경질금도금 프로브	×2
와셔	×4
노브	×2
6각렌치	×1

### 사용례 1

PA시리즈의 교환용 칩으로 사용하여 주십시오.

### 사용례 2

PF시리즈에 취부하여 PF시리즈를 PA시리즈처럼 사용해 주십시오.

### 취부방법



1. 6각렌치로 밴드를 풀니다.



2. 그림의 순서대로 금도금프로브를 취부합니다.



3. 각부의 조인트부는 확실히 고정하여 주십시오



사용하지 않을 때는 바늘끝을 수납하여 주십시오.

※ 바늘끝은 대단히 날카롭게 되어있으므로, 취급에 충분히 주의하여 주십시오.